

cecotec

POWER MOCA SPUME 5000

Espumador de leche/Milk frother



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instructiehandleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Инструкции по безопасности

Прочитайте эти инструкции внимательно перед использованием прибора.

Сохраните руководство для дальнейшего обращения или для новых пользователей.

Все меры безопасности должны строго соблюдаться при работе с прибором.

Этот прибор предназначен исключительно для бытового использования и не подходит для баров, ресторанов, сельских домов, гостиниц, мотелей и офисов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильное или ненадлежащее использование может быть опасным как для пользователя, так и для самого прибора. Используйте устройство только в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

После использования поверхность нагревательного элемента может оставаться горячей.

Прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию и понимают возможные риски.

Чистку и техническое обслуживание детям также разрешено выполнять лишь под наблюдением взрослых.

Держите прибор и его сетевой шнур вне зоны досягаемости детей младше 8 лет.

Дети не должны играть с прибором.

Будьте осторожны при наполнении вспенивателя — избегайте проливов, особенно в зоне трубки и электрических элементов.

Убедитесь, что напряжение электросети соответствует параметрам, указанным на заводской маркировке, и что вилка имеет заземление.

Перед использованием убедитесь, что прибор собран правильно. Строго следуйте инструкциям, описанным в данном руководстве.

Регулярно очищайте поверхности, соприкасающиеся с продуктами, после каждого использования.

Доступные поверхности могут сильно нагреваться во время работы и сразу после неё. При необходимости используйте перчатки или другую защиту от ожогов.

Используйте прибор только с чашей и аксессуарами, которые входят в комплект.

Не включайте прибор без чаши или с пустой чашей.

Не перекручивайте, не сгибайте и не тяните шнур питания. Берегите его от острых кромок и источников тепла. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями. Не позволяйте шнуру свисать с края рабочей поверхности.

Никогда не отключайте прибор от сети, потянув за шнур, и не делайте этого мокрыми руками.

Не используйте устройство на улице, рядом с газовой или электрической плитой, в разогретой духовке или возле открытого огня.

Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

Этот вспениватель предназначен для нагревания и взбивания молока или шоколада. Он не подходит для приготовления других продуктов — сливок, соусов, воды и т.д.

Во время работы прибор всегда должен быть закрыт крышкой.

Не перемещайте устройство в процессе работы.

Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором. При использовании устройства детьми или рядом с детьми требуется особый контроль.

1. Детали и компоненты

1. Крышка
2. Уплотнительное кольцо
3. Насадка для молока
4. Насадка для шоколада 1
5. Чаша
6. Нагревательная база с отсеком для хранения шнура
7. Кнопка включения и переключатель функций
8. Ручка
9. Пружинный стержень из нержавеющей стали
10. Насадка для шоколада 2

Примечание: изображения в руководстве являются схематичными и могут незначительно отличаться от реального устройства.

2. Перед использованием

Прибор упакован таким образом, чтобы защитить его во время транспортировки. Достаньте его из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Вы можете сохранить оригинальную коробку и элементы упаковки — это поможет избежать повреждений при будущих перевозках. Если упаковка утилизируется, сдайте её в переработку.

Убедитесь, что все детали присутствуют и находятся в исправном состоянии.

Если каких-то частей не хватает или они повреждены, немедленно свяжитесь с официальной службой технической поддержки Secotec.

Содержимое коробки:

- Вспениватель молока Power Moca Spume 5000
- Насадка для вспенивания
- Насадка для шоколада
- Пружинный стержень
- Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием очистите чашу и аксессуары согласно разделу «Очистка и обслуживание».

Перед запуском тщательно высушите все части, особенно нижнюю сторону основания.

Полностью размотайте шнур.



Подключите прибор к заземлённой розетке — загорится красный индикатор.

3. Использование

Этот вспениватель предназначен для подогрева и вспенивания молока и шоколада.

Совместимые виды молока:

- Свежее молоко
- УНТ молоко (коровье, овечье, козье)
- Безлактозное молоко
- Соевое и другие растительные виды

Иконка	Функции	Использование	Аксессуар	Объём
	Взбивание горячего молока	Густая пена — идеально для капучино или латте макиато		min 100 мл max 200 мл
	Взбивание холодного молока	Холодная пена для смузи, коктейлей, айс-латте или десертов		min 100 мл max 200 мл
	Горячее молоко	Быстро нагревает молоко — подходит для латте или просто тёплого молока		min 100 мл max 400 мл
	Взбивание холодного молока	Приготовьте горячий шоколад с кусочками шоколада		min 100 мл max 300 мл Шоколад до 34 г

Взбивание горячего молока

Примечание: используйте насадку для молока.

1. Вставьте насадку для молока вертикально в чашу. Основание содержит магнит, который удерживает насадку на месте.
2. Налейте молоко, чтобы уровень был выше отметки MIN, но не превышал MAX.
3. Поставьте чашу на нагревательную базу.
4. Закройте чашу крышкой, убедившись, что конец насадки правильно входит в крышку. Легко нажмите крышку, чтобы убедиться, что она полностью закрыта.
5. Нажимайте кнопку,  пока не загорится красный индикатор.
6. Прибор автоматически выключится через 4 минуты, но вы можете выключить его вручную нажатием кнопки в любой момент. 

Примечание: после завершения процесса вентилятор может продолжать работать — это нормально.

Взбивание холодного молока

Примечание: используйте насадку для молока.

1. Вставьте насадку для молока вертикально в чашу — магнит зафиксирует её на месте.
2. Налейте молоко между отметками MIN и MAX.
3. Установите чашу на нагревательную базу.
4. Закройте крышку, убедившись, что насадка вошла правильно. Легко нажмите крышку для плотного закрытия.
5. Нажимайте кнопку,  пока не загорится синий индикатор.
6. Прибор отключится автоматически через 3 минуты, но вы можете остановить процесс вручную. 

Примечание: вентилятор может работать ещё некоторое время после окончания процесса.

Подогрев молока

Примечание: используйте насадку для молока без пружины.

1. Вставьте насадку для молока (без стальной пружины) вертикально в чашу — магнит её зафиксирует.
2. Налейте молоко выше MIN, но ниже MAX.

3. Поставьте чашу на базу.
4. Закройте крышку, убедившись, что насадка правильно входит в её отверстие. Легко нажмите крышку.
5. Нажимайте кнопку,  пока не загорится красный индикатор.
6. Прибор автоматически выключится через 5 минут, но можно остановить процесс вручную. 

Примечание: вентилятор может продолжать работать после завершения подогрева.

Приготовление горячего шоколада

Примечание: используйте насадки для шоколада.

1. Вставьте насадку для молока вертикально в чашу — магнит удержит её в нужном положении.
2. Налейте молоко между отметками MIN и MAX.
3. Добавьте измельчённый шоколад. Рекомендуется нарезать мелкими кусочками для лучшего результата. Можно использовать и порошковый шоколад.
4. Закройте чашу крышкой, убедившись, что насадка правильно совмещена с крышкой.
5. Нажимайте кнопку,  пока не загорится фиолетовый индикатор.
6. Прибор выключится автоматически через 6,5 минут, но при необходимости его можно отключить вручную. 

Примечание: вентилятор может продолжать работу после завершения цикла.

Насадки

- Насадка для взбивания горячего и холодного молока (рис. 3).
 - Насадки для приготовления горячего шоколада (с пружиной) (рис. 4).
-

4. Чистка и обслуживание

- Выключите вспениватель, отсоедините от сети и дайте полностью остыть перед чисткой или хранением.
- Снимите уплотнительное кольцо с крышки для более тщательной очистки.

- Достаньте все насадки из чаши и очистите их отдельно.
- Не используйте абразивные губки, порошки или агрессивные чистящие средства.
- Очищайте вспениватель и аксессуары после каждого использования.

			
Крышка	✓	✓	✓
Уплотнительное кольцо	✓	✓	✓
Насадки для молока и шоколада	✓	✓	✓
Чаша	✓	✓	✓
Нагревательная база	—	—	✓

5. Технические характеристики

Артикул: 01518

Модель: Power Moca Spume 5000


Напряжение и частота: 220–240 V~, 50/60 Hz

Мощность: 650 Вт

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. Утилизация техники



Этот символ означает, что продукт и/или батареи должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов согласно действующим нормам.

Когда устройство достигнет конца срока службы, извлеките элементы питания и сдайте их в специализированный пункт приёма.

За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы или к продавцу.

Следование этим рекомендациям помогает защищать окружающую среду.

8. Гарантия и техподдержка

Cecotec несёт ответственность перед пользователем за несоответствия, существующие на момент передачи товара, согласно действующим нормам.

Рекомендуется выполнять ремонт только у квалифицированных специалистов.

Если вы обнаружили проблему или у вас есть вопросы, обратитесь в официальный сервис Cecotec по номеру:

+34 963 210 728

9. Авторские права

Авторские права на текст руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Все права защищены.

Содержание не может быть воспроизведено, сохранено, передано или распространено полностью или частично без предварительного разрешения компании.




Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1




Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2





Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3




Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 4

Accio × cecotec
STORE